

Husk at rense frugsien før brug



Arbejdernes Andels Boligforening

Afd. 49.

Pengeløst vaskeri

Stårevej 38

Programoversigt standardprogrammer

Program	Tøjart
1 Koge/kulørt tørt plus 0 % (Skabstørt+)	Flerlags bomuldstekstiler og linned som ikke gennemtørres i Koge/Kulørt tørt
2 Koge/kulørt tørt 0 % (Skabstørt)	Et- og flerlags bomuldstekstiler og linned
3 Koge/kulørt fugtigt 20 % (Rulletørt)	Bomuldstekstiler og linned, som skal rulles efterfølgende.
4 Koge/kulørt fugtigt 25% (Rulletørt)	Bomuldstekstiler og linned, som skal rulles efterfølgende.
5 Koge/kulørt fugtigt 40 % (Rulletørt)	
6 Strygelet tørt 0 % (Skabstørt)	
7 Strygelet fugtigt 10 % (Rulletørt)	Syntetiske tekstiler / blandingstekstiler, som skal rulles efterfølgende.
8 Strygelet fugtigt 20 % (Rulletørt)	
9 Finvask 20 %	Syntetiske tekstiler
10 Uld 5 min.	Let tørring af uldtekstiler
11 Tidsprogram koldt 15 Min.	Tekstiler, der skal luftes.
12 Tidsprogram varmt 20 Min.	til tørring af små mængder tøj eller til eftertørring af enkelte stykker tøj

Betjening af tørretumbler



1. Tøjet forberedes

Ikke alle tekstiler er egnet til tørring i en tørretumbler. Følg derfor producentens anvisninger på vaskeanvisningen i tøjet.

- ☐ = Tørring med normal temperatur
- ☐ = Tørring med lav temperatur
- ☒ = tåler ikke tørring i tørretumbler
- Sorter tøjet efter fiber- og tekstilart.

2. Tænd for tørretumbleren og fyld tøjet i.

- Tryk på Tænd I
- Døren åbnes, tøjet fyldes i

3. Et program vælges ved at dreje programvælgeren

Standardprogrammer:	1 Koge/kulørt tørt plus	0 %
	2 Koge/kulørt tørt	0 %
	3 Koge/kulørt fugtigt	20 %
	4 Koge/kulørt fugtigt	25 %
	5 Koge/kulørt fugtigt	40 %
	6 Strygelet tørt	0 %
	7 Strygelet fugtigt	10 %
	8 Strygelet fugtigt	20 %
	9 Finvask	20 %
	10 Uld	5 Min.
	11 Tidsprogram koldt	15 Min.
	12 Tidsprogram varmt	20 Min.

4. Tryk på tasten ◊ Start, tørreprogrammet startes

5. Programslut vises i displayet, summeren lyder

- Døren åbnes, tøjet tages ud.



6. Hvis der ikke skal tørres yderligere tøj:

- Luk døren.
- Tryk på Sluk 0 for at slukke tørretumbleren.


Før start skal chipkort isættes i kortlæser, følg anvisning i display.

Tørring

Hvis der før programstart skal foretages ændringer, f.eks. af fyldningsmængde, temperaturer eller restfugtighed:

- Det valgte program bekræftes ved at trykke på den inderste knap på programvælgeren.


I displayet vises (f.eks.) følgende:



Max. kapacitet vises til højre i displayet.

Fyldningsmængde


Før programstart kan den pågældende fyldningsmængde indkodes manuelt.



- Programvælgeren drejes hen på feltet Fyldningsmængde og programvælgeren trykkes ind for at bekræfte valget. Fyldningsmængden ændres ved at dreje programvælgeren og valget bekræftes med et tryk på programvælgeren.

Temperatur i trin á 1°C fra koldt, 30 til maks. 80°C .

- Programvælgeren drejes hen på feltet Temperatur (70° C for Tørring) og valget bekræftes ved at trykke på programvælgeren.



- Temperaturen kan ændres ved at dreje programvælgeren, og valget bekræftes ved tryk på programvælgeren.

Restfugtighed i tøjet i trin á 1 % fra -4 til 40 % .


- Programvælgeren drejes hen på feltet Restfugtighed (0 %), og valget bekræftes ved at trykke på programvælgeren.



- Restfugtigheden kan ændres ved at dreje programvælgeren, og valget bekræftes ved tryk på programvælgeren.

- Tryk på Start ◊, det valgte tørreprogram startes.

Efter programstart vises programforløbet i displayet.



I 2. displaylinie, her Tørring, vises desuden den aktuelle restfugtighed (>40%). I den 3. displaylinie vises den efterfølgende programblok.

Programslutvisningen (12:35), til højre i displayet, viser tidspunktet for programslut.

Programslutvisningen har en selvlæringsfunktion. Det kræver derfor flere programafviklinger for at vise en præcis angivelse.